



hygienicDES FORTE

Plošná a rýchla dezinfekcia



Názov produktu
Oblasť produktu

hygienicDES FORTE
Dezinfekcia

Popis produktu

Prostriedok na rýchlu dezinfekciu na báze alkoholu pripravený na okamžité použitie a určený pre všetky povrchy odolné voči alkoholu. Zapísané podľa VAH/ÖGHMP. Bez parfému. S hodnotou pH neutrálnou.

Jednotka na balenie

6 x 0,9 kg

Art.-č. 4460100808

Hodnota pH

neutrálna

Použitie | Oblasť použitia

Na rýchlu dezinfekciu aj počas pracovného procesu, napr. v kuchyni, sanitárnych zariadeniach, v domovoch sociálnej starostlivosti a ambulanciách. Obzvlášť vhodný je na ťažko dostupné plochy a do všetkých oblastí, kde je nevyhnutná rýchla účinnosť proti choroboplodným zárodkom.

Dávkovanie

Nezriedený naniesť na plochy, rozotrieť s jednorázovou utierkou a nechať vyschnúť. Nie je potrebné oplachovanie vodou. Používať výlučne na určené miesta. Baktericídny, levurocídny podľa VAH/ÖGHMP: konc.-5 min., EN 13727: konc.-1 min., EN 13624: konc.-1 min. Tuberkulocídny podľa EN 14348: konc.-30 s. Účinný proti obaleným vírusom vrátane HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV/Corona (obmedzene virucídny, podľa DWV/RKI)): konc. -30 sekúnd účinný proti norovírusom (MNV) podľa EN 14476: konc. -1 min. účinné proti rotavírusom podľa EN 14476: konc. -30 sekúnd účinný proti adenovírusom podľa EN 14476 (obmedzene virucídny PLUS): konc. -3 minúty. Dezinfekcia v kombinácii s produktom hup DRY XL roll podľa EN 16615: konc. -1 min.

Tabuľka účinnosti

Účinné spektrum hygienicDES FORTE:

Testovaný podľa VAH/ÖGHMP/ RKI / DWV			
Skúšobná norma	Doba pôsobenia	Dávkovanie	Zaťaženie





hygienicDES FORTE
Plošná a rýchla dezinfekcia

VAH / ÖGHMP baktericídny / levorucídny	5 min.	100 %	vysoké
RKI / DVV obmedzene virucídny (neobalené vírusy)	30 sek.	100 %	nízke
Doplňujúce skúšky podľa EN			
Skúšobná norma	Doba pôsobenia	Dávkovanie	Zaťaženie
EN 13727 baktericídny	1 min.	100 %	vysoké
EN 13624 levorucídny	1 min.	100 %	vysoké
EN 14348 tuberkulocídny	30 sek.	100 %	nízke
EN 14476 (noro vírus, MNV)	1 min.	100 %	-
EN 14476 (rota vírus)	30 sek.	100 %	-
EN 14476 (adenovírus)	3 min.	100 %	nízke
Dezinfekcia utierkami hup DRY (EN 16615, 4-polný test)	1 min.	100 %	vysoké

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. **Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte označenie produktu.** Udržiavajte mimo dosahu detí. Uchovávajte dobre uzatvorené. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia.

Dezinfekcia

hygienicDES FORTE

Plošná a rýchla dezinfekcia

Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote. Prvá pomoc: Pri vdýchnutí zabezpečte dostatok čerstvého vzduchu.

Odporúčanie produktu

Na povrchy citlivé na alkohol odporúčame produkt hygienicPLUS.

Predajná jednotka

Kus

Europaleta

342 kusov